

Visionary Solutions Guide d'installation



Visionary Solutions & Netgear ProAV Switches

Guide de configuration du réseau M4250



Configuration du réseau

La mise en service de la Solution Visionary AVoIP est particulièrement conviviale avec les commutateurs NetgearProAV.

Connectez votre ordinateur au port OBB du commutateur NetgearProAV.

Modifiez les paramètres réseau de votre ordinateur en une adresse statique dans le domaine 192.168.0.xxx

Ouvrez le navigateur et saisissez l'adresse IP 192.168.0.239 dans le champ URL et connectez-vous:

Nom de connexion = **admin**

Mot de passe =_

(Laissez vide, après définir un nouveau mot de passe)

Remarque: Vous pouvez également accéder au commutateur via n'importe quel autre port. Veuillez lire les instructions du switch.

~	🙆 network		× +		-	0	×
←	\rightarrow C	A Nicht sicher 192	2.168.0.239/#/login	ං <u>ර</u>	Ď	b	:

NETGEAR[®]



Main UI allows for advance switching features.	IP-Einstellungen bearbeiten
	Wangen °
	IPv4
	Ein Ein
	IP-Adresse
	192.168.0.201
	Subnetzmaske
	255.255.255.0
	Gateway
	Bevorzugter DNS



Configuration du réseau

Aller à "Network Profiles" et créez un nouveau profil. Utilisez le modèle "Visionary AV Network". Attribuez ce profil aux ports physiques du switch auxquels un produit Visionairy doit être connecté.

Si nécessaire, créez des profils supplémentaires pour, par exemple, Dante Audio, Control, Cooperate.

Remarque: Assurez-vous que vous utilisez une version actuelle du firmware. Dans le cas contraire, le profil Visionary n'est peut-être pas disponible.

NETGEAR	Ē		Darl	k Theme 🔵 @ Save こ Rebo	oot Question/Help ~ 🕒 admin ~
Configure ^	Overview Configure Overview				
Overview	M4250-10G2F-PoE+				Show Legends
Network Profiles					
Link Aggregation			🔄 💽 🟹	ii) 🔒	11 ₅ 12 ₅
Multicast					
Neighbor	Device Details				
Power over Ethernet					
Port configuration	Product Name M4250	Serial Number 6VB8375WA0C38	Model M4250-10G2F-PoE+	Date & Time 2024-07-08 09:13:42 🛯 🖉	Country/Region N/A
Security	Base MAC Address E0:46:EE:35:D5:A0	System Name	Firmware Version 13.0.4.23	AV UI Version 2.2.7.36	Boot Version 1.0.0.11
Maintenance	System Uptime	OOB IP Address	Management IP Address	STP Network Redundancy Neutral mode(32768): 32768	
ℓ∛ Diagnostics ✓	0 days, 1 hrs, 57 mins, 51 secs	192.168.0.239 0	192.168.1.58 🖉	Q.	
	Configured Profiles				
	Profile Name	Profile type	VLAN ID	IP Address	# of Assigned Ports
	Default	Data	1	192.168.1.58	3
	Visionary AV Network	Visionary AV Network	101	192.168.8.1	6
	Audio Dante Network	Audio Dante	102	N/A	3
		Total 3	10/page ~ < 1 >	Go to 1	



Configuration du réseau

Activez le serveur DHCP sur le profil de réseau AV Visionary. Les appareils Visionary obtiennent ainsi automatiquement une adresse IP.

Les appareils peuvent être modifiés ultérieurement, au choix, pour obteinir une adresse IP statique.

Profile Settings

Configure your profile settings and preferences.

Profile Name	Profile Template
Visionary AV Network	Visionary AV Network V
VLAN ID	Color
101	¥4381CF
Edit VLAN Routing / DHCP Server	
VLAN IP Settings	VLAN IP Address
Static ~	192.168.8.1
Subnet Mask	
DHCP Server V	Default Router 192.168.8
DHCP Server Pool Start 192.168.8.20	DHCP Server Pool End 192.168.8.200
DNS Server 1	DNS Server 2
Search Domain	Lease Time(minute) 240

Cancel



Connecter les appareils

Connectez maintenant les encodeurs et décodeurs Visionary aux ports préconfigurés du commutateur réseau.

Les appareils de la série Duet disposent de deux ports LAN. Utilisez le port LAN 1 POE IN. Le port LAN 2 POE OUT peut être utilisé de deux manières.

- Comme extension de port LAN. Raccordez par exemple un écran tactile pour le contrôle de multimédia. Le raccordement fournit une alimentation PoE (Class 3, 802.3af) si le commutateur réseau met à disposition PoE+ (Class 4, 802.3at).
- 2. Comme connexion LAN dédié pour Dante Audio. La configuration s'effectue dans l'interface utilisateur de l'appareil.



Encodeur DuetE-5



Décodeur DuetD-5



Vision Lite Server VLite

Surveillance et contrôle



Créez un dossier avec accès en lecture/écriture sur votre lecteur C:/ et nommez-le VLite.

Téléchargé et collez le VLite.jar dans ce dossier. Lancez le fichier à partir de là.

Ce logiciel permet de configurer et de contrôler les points finaux (y compris la détection automatique des appareils, les mises à jour du firmware, le routage par drag and drop, préréglages, etc.).

Remarque: Java runtime est nécessaire pour l'application et doit éventuellment être installé en plus.





Accédez à "Network Interface".

Sélectionnez l'interface réseau sur laquelle le serveur Vision Lite doit se connecter.

Si votre ordinateur dispose de plus d'une interface réseau, sélectionnez celle qui se trouve sur le même réseau que les encodeurs et décodeurs Visionary.





L'attribution de port par défaut pour VLite est 8080.

D'autres programmes functionnant sur l'ordinateur peuvent déjà utiliser le port 8080.

Si c'est le cas, le port pour VLite doit être modifié pour que VLite puisse être ouvert.

Pour modifier, cliquez sur "Port" et entrez le numéro de port souhaité.





Copiez maintenant l'adresse du serveur Vision Lite.

Pour ouvrir l'interface utilisateur de Vision Lite, copiez l'adresse du serveur dans le champ URL de votre navigateur.

Remarque: La fenêtre Vision Lite Server peut être réduite, mais doit rester exécutée en arrière-plan pour fonctionner.

Vicionary S	olutione In	o Vision Lit	o DackotAV	Server	
Visional y St				Server	
Allows AV over IP drag	and drop routing and	d live thumbnails.			
Copyright© 2024 Visio www.vsicam.com	nary Solutions, Inc. A	All Rights Reserved.			
Please note that to con http://192.168.8.20:8	nnect to the applicatio	on from other compute	ers you would need to br	owse to	
Vision Lite Version: 3.1	3 46 -15391270				
Build Date: 2024-01-1	1 18:29				
Encoder Firmware Vers	sion: 3.13.46 sion: 3.13.46				



Connectez-vous:

Nom d'utilisateur =**admin**

Mot de passe =**admin**

Remarque: un deuxième profil d'utilisateur avec des droits limités est disponible. Pour cela utilisez **user1** comme utilisateur et mot de passe.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent être personnalisés dans la selection "User".

~	٢	192.168.8	.20:8080	×	+			—		×
←	\rightarrow	G	A Nicht sicher	192.168	8.20:8080	©=	☆	Ď	b	:
Vis 3.13 192.	ion .46 168.	Lite	Configuration	Rou	ting User -				Z	
					Vision Lite Login					
					admin					
					•••••					
					Login					
					Login					
					Login Status Status Information					
					Login Status Status Information					
					Login Status Information					
					Login Status Status Information					

3.1



Lorsqu'on sélectionne le menu "Configuration", une découverte des appareils est effectuée.

Vous voyez maintenant un aperçu de tous les encodeurs et décodeurs se trouvant sur le réseau.

En cliquant sur l'adresse IP, vous ouvrez les paramètres de l'appareil concerné.

En cochant la case correspondante, vous pouvez lancer une mise à jour en masse du firmware ou restaurer les paramètres d'usine.

Remarque: Appuyer à nouveau sur "Configuration" redémarre l'indexation.

 ✓ ③ 192.168.8.20:8080/config 	×	+									>
$\leftarrow \rightarrow C$ (Nicht siche	er 192.168.8	3.20:8080/config?									☆ ひ 🕒
Vision Lite Configurat 3.13.46 192.168.8.20	ion Routi	ing admin <i></i> -									*
Status											
Updated: Mon Jul 08 20:	Updated: Mon Jul 08 2024 11:41:48 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)										
Total Units: 4											
Encoders: 2 E5100: 1 DuetE-5: 1											
Decoders: 2											
Endpoints											
Filter:	Filtered C	Count:									
ID	Model	Serial Number	IP Address	VW Name	VW Row	VW Col	Uptime (min)	Location	FW Version	Update	Factory Default
E5100-001247	E5100	186-009-001247	192.168.8.22				NA	NA	3.13.55		
DuetE-5-003033	DuetE-5	186-011-003033	192.168.8.21				NA	NA	3.13.55		
DuetD-5-003982	DuetD-5	186-010-003982	192.168.8.27				NA	NA	3.13.55		
D5100-003071	D5100	186-008-003071	192.168.8.25				NA	NA	3. <mark>1</mark> 3.55		



Sous "Routing" vous voyez une vue d'ensemble avec image pre-view de tous les encodeurs = Sources et décodeurs = Displays.

Glisser-déposer une source sur un écran pour définir le routage.

Créez des préréglages de routage en appuyant sur "Edit" pour nommer un nouveau routage. Sélectionnez ensuite "Save" pour enregistrer le routage actuel. Vous pouvez rappeler le preset avec "Recall".





Visionary 5-Series En-/Décodeur

Configuration de l'interface utilisateur



Saisissez l'adresse IP de l'encodeur ou du décodeur à configurer dans le champ URL de votre navigateur ou sélectionnez l'appareil correspondant via VLite Configuration.

Naviguez vers "Device". Vous trouverez ici des informations spécifiques à l'appareil.

Cliquez sur "Monitor" pour afficher l'image de prévisualisation en direct.

Remarque: Cliquez sur l'image d'aperçu pour afficher plus d'informations.

DuetE-	5	Device	Network	Configuration	System			- *
Key			Valu	ie				
UNIT.ID			Due	tE-5-003034				
UNIT.M	ODEL		Due	tE-5				
UNIT.SE	RIAL		186	-011-003034				
DANTE	DEVICE_NAME		Due	tE-5-003034				
UNIT.FI	RMWARE		3.13	5.56				
UNIT.FI	RMWARE_DATI		Mor	i, 08 Apr 2024 15:5	3:36 -0700			
Monit	or.		16: Эне	59 redag, ill hit				
Video Ir	fo		VID Sou	EO INFO: rce=3840x2160@6	60P			
Audio Ir	ıfo		No A	Audio				



Naviguez vers "Network" pour modifier les paramètres réseau.

Sous IP.VLAN_TRUNK_MODE, vous avez les possibilités des sélections suivantes:

- TRUE = VLAN tagging actif. Entrez le VLAN TAG dessous pour Stream, Dante et Expansion.
- FALSE = marquage VLAN inactif (réglage par défaut)
- SEPARATE = LAN PORT 1 est utilisé pour le stream, LAN PORT 2 uniquement pour Dante.

Remarque: Pour que les modifications soient appliquées, l'appareil doit être redémarré. Pour ce faire, cliquez sur "Save".

DuetE-5 Device Netwo	ork Configuration System	
Save	Information	
UNIT.ID	DuetE-5-003034	
UNIT.SET_ID DANTE.DEVICE_NAME	DuetE-5-003034	
DANTE.SET_DEVICE_NAME		
UNIT.LOCATION	00:0E:14:8C:0B:DA	
IP.MODE	dhcp 🗸	
IP.DHCP_STATUS	valid ~	
IPNETMASK	255.255.255.0	
IP.GATEWAY IP.DNS_SERVER	192.168.8.1	
IP.VLAN_TRUNK_MODE	FALSE ¥	
IP.VLAN_TAG_STREAM	0	
IP.VLAN_TAG_EXPANSION	0	
UNIT.PSE_ENABLED	FALSE	



Sous "Configuration" vous trouverez les paramètres de gestion du stream et du signal audio et vidéo.

Dans l'encodeur, il's agit entre autres, la bande passante disponible pour le stream, l'entrée audio (analogique ou HDMI), les paramètres EDID, etc.

Dans la partie inférieure, vous pouvez activer et configurer la transmission des signaux USB, sériel et GPIO.

DuetE-5 Device Network	Configuration System	
Save	Page is finished loading.	
STREAM.MODE	multicast 🗸	
STREAM.BIT_RATE	auto 🗸	
STREAM.FRAME_RATE	100% 🗸	
STREAM.QOS_DSCP	26	
STREAM.AUDIO	HDMI 🗸	
STREAM.VIDEO	AUTO 🗸	
STREAM.VIDEO_PRIORITY	HDMI1 HDMI2 US 🗸	
VIDEO.HDCP_FORCE_ON	SOURCE V	
VIDEO.HDMI_OUT	AUTO 🗸	
VIDEO.HDMI_OUT_PRIORITY	HDMI1 HDMI2 U: 🗸	
VIDEO.EDID1	01_DEFAULT V	
VIDEO.EDID2	01_DEFAULT V	
VIDEO.EDID3	01_DEFAULT V	
Select CUSTOM EDID file	Filename	
Upload file		
USB.ENABLED	FALSE	
SERIAL.ENABLED	FALSE	
GPIO.ENABLED	FALSE	



Dans le décodeur, vous pouvez choisir sous STREAM ROUTING MODE si l'audio et la vidéo sont reçus de la même source = LINKED, ou proviennent de deux stream indépendants = INDEPENDENT.

Sous STREAM.HOST, saisissez l'adresse IP de l'encodeur dont vous souhaitez recevoir le stream. Cliquez ensuite sur CONNECT pour démarrer le streaming.

Sous FORMAT VIDÉO, sélectionnez la résolution de la sortie vidéo.

Remarque: Lorsque VIDEO FORMAT est réglé sur AUTO ou SOUCE, le temps de commutation entre les streams augmente.

D5100	Device	Network	Configuration	System			
Save			Pag	e is finished loa	ading.		
STREAM ROUTING	LIN	KED					
STREAM.HOST	со	NNECT	127.0	.0.1			
STREAM.MODE			mul	ticast	~		
STREAM.QOS_DSCP			26				
STREAM.AUDIO			STR	REAM	¥		
AUDIO.VOLUME					-		
AUDIO.MUTE			FAL	LSE			
AUDIO.HDMI_MUTE			E FAL	LSE			
VIDEO.FORMAT			10	80P60	~		
VIDEO.SOURCE_TIME	TUC		Z TR	UE			
VIDEO.POWER_SAVE			FA	LSE			
VIDEO.HDCP_FORCE_	ON		1_	x	~		
VIDEO.GENLOCK			FA	LSE			
VIDEO.OUTPUT			NC	RMAL	~		
VIDEO.INFO_TEXT			□ FA	LSE			
VIDEO.OSD_TEXT							
Select Splash file			File	name			
Upload file							
VW.ENABLED			E FAI	LSE			
USB.ENABLED			FAL	LSE			
SERIAL.ENABLED			FAI	LSE			
GPIO.ENABLED			FAL	LSE			



Sous "System", vous trouverez les paramètres permettant de modifier les données de connexion, d'actualiser le firmware ou de réinitialiser l'appareil à son état d'origine.

DuetE-5	Device	Network	Configuration	System	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Reboot		Fa	actory Default		
Change Password					
Password					
Reenter Password					
Select update file		U	odate filename		
Update Unit					
Information					



Distributeur Suisse:

showsupply Audio Video Data

Juillet 2024, V1.0